

2-składnikowy klej poliuretanowy do podłóg drewnianych

UZIN MK 92 S

2-składnikowy, poliuretanowy klej do podłóg drewnianych, nie zawierający rozpuszczalników ani wody.

GŁÓWNY OBSZAR STOSOWANIA:

- ▶ mozaika (8 mm parkiet lity)
- ▶ parkiet przemysłowy
- ▶ parkiet lity
- ▶ deski podłogowe
- ▶ 10 mm parkiet lity (lamelowy)
- ▶ bruk parkietowy RE/WE

NADAJE SIĘ NA:

- ▶ jastrychy cementowe, anhydrytowe, beton
- ▶ płyty drewnopochodne dopuszczone do stosowania pod podłogi drewniane lub płyty OSB 2 lub OSB 4
- ▶ dobrze trzymające się podłogi z płytek ceramicznych, kamienia naturalnego, terakoty itp
- ▶ nowe jastrychy z asfaltu lanego
- ▶ jastrych prefabrykowane, płyty gipsowo-włóknowe
- ▶ masy szpachlowe przeznaczone do stosowania pod parkiet
- ▶ podkłady wytłumiające oraz maty UZIN przeznaczone pod podłogi drewniane
- ▶ wodne ogrzewanie podłogowe



ZALETY PRODUKTU/ WŁAŚCIWOŚCI:

UZIN MK 92 S to uniwersalny klej nadający się praktycznie do wszystkich gatunków drewna. Ten 2-składnikowy klej PUR do parkietów może być stosowany ze wszystkimi lakierami i olejami/woskami do parkietów. Poprzez dodanie UZIN Color MK kolor kleju UZIN MK 92 S można dostosować do ciemnych gatunków drewna. Parkiet można szlifować już po 6 godzinach po ułożeniu. Pewniej i szybciej nie da się ułożyć parkietu. Do stosowania wewnątrz.

- ▶ wszechstronne zastosowanie
- ▶ ponadprzeciętne zachowanie kształtu zębów szpachli
- ▶ bardzo dobrze wypełniający
- ▶ klej twardy zgodnie z ISO 17 178
- ▶ nie zawiera substancji zmiękczających



DANE TECHNICZNE:

Forma opakowania	Opakowanie typu kombi
Wielkość opakowania	A/B 10 kg, A/B 6 kg, A/B 2,5 kg
Magazynowanie	12 miesięcy
Proporcje mieszania	A:B 7,8:1 części wagowych
Kolor	beżowy
Zużycie	800 - 1200 g/m ²
Czas na zużycie	po 30 minutach*
Czas stosowania	ok. 60 minut*
Min. temp. stosowania	15 °C na podłożu
Obciążanie	po ok. 2 godzinach*
Możliwość szlifowania	po ok. 6 godzinach*

*W temperaturze 20 °C i wilgotności względnej powietrza 65%.



ROZSZERZONY ZAKRES ZASTOSOWANIA:

- ▶ parkiet wielowarstwowy
- ▶ deski wielowarstwowe
- ▶ panele laminowane
- ▶ zamykania szczelin w podłożu stosując UZIN RR 203 (po konsultacji z doradcą technicznym UZIN)

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być równe, mocne, nośne, suche, bez spękań, czyste i wolne od substancji mogących zmniejszać przyczepność (zabrudzenia, oleje, tłuszcze). Podłoże należy sprawdzić w oparciu o obowiązujące normy i odpowiednie instrukcje. W razie stwierdzenia niezgodności należy zgłosić zastrzeżenia.

Jastrychy cementowe i anhydrytowe należy przeszlifować i odkurzyć. Zmniejszające przyczepność lub niestale fragmenty powierzchni, takie jak np. środki antyadhezyjne, odspojone pozostałości klejów, mas szpachlowych, wykładzin, powłok malarskich, itp., należy usunąć, np. poprzez szrotkowanie, szlifowanie, frezowanie lub śrutowanie. Odspojone fragmenty oraz pył dokładnie odkurzyć.

Płytki kamienne przeszlifować, oczyścić i zagruntować gruntem UZIN PE460. W razie potrzeby, w zależności od podłoża, rodzaju parkietu oraz obciążenia należy zastosować właściwe środki gruntujące i / lub masy szpachlowe z oferty produktów UZIN.

SPOSÓB STOSOWANIA:

1. Przed użyciem klej doprowadzić do temperatury pokojowej. Następnie wymieszać obydwie składniki w sposób opisany na opakowaniu. Zwrócić szczególną uwagę na dobre wymieszanie składników, szczególnie w obrębie miejsc trudniej dostępnych, gdyż źle wymieszany klej nie zwiąże prawidłowo.
2. Klej równomiernie rozprowadzić na podłożu za pomocą odpowiedniej szpachli zębatej (patrz „Zużycie”). Klej nakładać tylko na takiej powierzchni, jaka może być przykryta parkietem podczas czasu otwartego przy zagwarantowaniu dobrego pokrycia klejem spodu parkietu. Dobrze docisnąć elementy parkietu.
3. Zabrudzenia od kleju usuwać na świeżo za pomocą ściereczek do czyszczenia UZIN Clean Box. Zabrudzenia związanego kleju można usunąć mechanicznie przy zwiększonym nakładzie pracy.

DANE STOSOWANIA:

Rodzaj parkietu	Uzębienie	Zużycie ok.
Podłogi drewniane lite	Szpachla do desek / B13	1200 g/m ²
Parkiet lamelowy (10 mm), parkiet wielowarstwowy	B11	1000 - 1200 g/m ²
Mozaika	B3	800 - 1000 g/m ²
Parkiet przemysłowy	B11	800 - 1000 g/m ²

*W temperaturze 20 °C i wilgotności względnej powietrza 65%.

WAŻNE WSKAZÓWKI:

- ▶ Oryginalny pojemnik może być przechowywany w umiarkowanie chłodnym i suchym pomieszczeniu przez co najmniej 12 miesięcy. Odporny na mróz do -25°C.
- ▶ Najlepsze warunki do obróbki: temperatura 18 - 25°C, temperatura podłoża powyżej 15°C i wilgotność względna powietrza poniżej 65%. Niskie temperatury i niska wilgotność powietrza wydłużają, natomiast wysokie temperatury i wysoka wilgotność powietrza skracają czas otwarty, czas wiązania i schnięcia.
- ▶ W wypadku układania elementów o dużym formacie należy zapewnić większą równość podłoża, należy również stosować się do zaleceń producenta.
- ▶ W wypadku szpachlowania minimalna grubość warstwy wynosi 2 mm.
- ▶ W wypadku szpachlowanych podłoży należy zadbać o dobre wyschnięcie masy szpachlowej.
- ▶ Konstrukcja podłoża pod podłogi drewniane musi być sucha. Należy zapewnić odpowiednie przewietrzanie/ wentylowanie pustych przestrzeni, np. poprzez usunięcie istniejących brzegowych taśm do dyatacji lub poprzez zamontowanie specjalnych listew przypodłogowych wyposażonych w otwory wentylacyjne.
- ▶ Jastrychy z asfaltu lanego muszą być obficie piaskowane oraz posiadać dostatecznie szeroką dyatację brzegową. W wypadku starych jastrychów z asfaltu lanego należy zasięgnąć porady technicznej.
- ▶ Zamykanie szczelin dyatacyjnych w systemach ogrzewania podłogowego w połączeniu z UZIN RR 203 wyłącznie po uzgodnieniu z działem technologii stosowania firmy UZIN.
- ▶ Zagęszczony utwardzacz nie nadaje się do użytku!
- ▶ Nie należy rozrabiać ilości częściowych, aby uniknąć błędów podczas rozrabiania.
- ▶ Poprzez dodanie UZIN Color MK kolor kleju UZIN MK 92 S można dostosować do ciemnych gatunków drewna. Przestrzegać zaleceń zamieszczonych na opakowaniach i kartach technicznych produktów.
- ▶ Należy zapewnić zgodną z normami wilgotność drewna. Należy zachować dostatecznie duży i równomierny odstęp od pionowych elementów budowlanych zależny od rodzaju parkietu, gatunku drewna i wielkości pomieszczenia.
- ▶ Przy zachowaniu zgodnej z normą wilgotności drewna i powietrza, a także po dostatecznym zaaklimatyzowaniu się parkietu, jego szlifowanie i obróbka powierzchni, np. odpowiednimi produktami marki Pallmann (www.pallmann.net) możliwa jest już po 6 godzinach.

► Należy stosować się do ogólnie uznanych zasad dotyczących metod i technik układania parkietów oraz przestrzegać obowiązujących w danym kraju norm (np. PN, EN, DIN, VOB, Ö-Norm, SIA, itp.). Obowiązujące względnie zalecane do szczególnego przestrzegania są m.in. następujące normy i instrukcje:

- DIN 18 356 „Roboty przy układaniu parkietów”, Ö-Norm B 5236
- DIN 18 367 „Układanie bruku drewnianego”
- Instrukcja TKB „Klejenie parkietów”
- Instrukcja Centralnego Stowarzyszenia Niemieckiego Rzemiosła Budowlanego (ZDB) „Elastyczne wykładziny podłogowe, tekstylne wykładziny podłogowe oraz parkiety na konstrukcjach podłóg z ogrzewaniem podłogowym”
- Instrukcja TKB „Ocena i przygotowanie podłoża pod układanie wykładzin i parkietów”
- Instrukcja BEB „Ocena i przygotowanie podłoża”

ZNAKI JAKOŚCI & ZNAKI EKOLOGICZNE

- Nie zawiera rozpuszczalników
- EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjny

SKŁAD:

Poliuretan z polioli i poliizocyjanianów.

BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Nie zawiera rozpuszczalników. Nie palny. Comp. A: Zawiera epoksydy / drażniące. Comp. B: Zawiera utwardzacz aminowy / żrący. Oba składniki: Możliwe podrażnienie lub kauteryzacja oczu, układu oddechowego i skóry. Możliwe uczulenie wywołane przez kontakt ze skórą. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą i skontaktować się z lekarzem. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary ochronne oraz stosować krem ochronny. W stanie płynnym "Niebezpieczny dla środowiska", dlatego nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, zbiorników wodnych lub gleby. Należy zwrócić uwagę, między innymi, na: instrukcje bezpieczeństwa na etykiecie pojemnika lub karcie charakterystyki. Po utwardzeniu bezwonny, ekologicznie i fizjologicznie nieszkodliwy.

USUWANIE ODPADÓW:

Zbierz pozostałości produktu w miarę możliwości je zużyj. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Dokładnie opróżnione, niekapiące opakowania z tworzywa sztucznego mogą być powtórnie przerobione w procesie recyklingu. Opakowania z płynną pozostałością preparatu oraz zgromadzone płynne resztki produktu są odpadem specjalnym. Pojemniki ze stwardniałą resztkową zawartością stanowią odpady budowlane. Zbierz pozostałości produktu, wymieszaj oba składniki, pozwól na stwardnienie i utylizację jako odpad budowy.